

T Phone

5G-Mobiltelefon



Benutzerhandbuch
Deutsch

Über dieses Handbuch


Vielen Dank, dass Sie sich für das T Phone 5G-Mobiltelefon entschieden haben. Um Ihr Gerät in optimalem Zustand zu erhalten, lesen Sie bitte dieses Handbuch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

Inhalt.....

Über dieses Handbuch	2	4.5 Chrome	14
1 Erste Schritte	3	4.6 Kalender	14
1.1 Überblick	3	4.7 Kamera	15
1.2 Einrichtung	4	4.8 Fotos	16
1.3 Startbildschirm	5	4.9 Uhr	17
1.4 Statusleiste	5	5 Google-Apps	18
2 Über Ihr Telefon	6	6 Weitere Apps	19
2.1 Ein-/Ausschalten	6	7 Sicherheit	19
2.2 Akku	6	7.1 Bildschirmsperre	19
3 Personalisieren Ihres Telefons	7	7.2 SIM-Karten-Sperre	19
3.1 Sprache	7	7.3 Einstellungen der Bildschirmsperre	19
3.2 Datum & Uhrzeit	7	7.4 Fingerabdrucksensor	20
3.3 Anzeige	8	7.5 Gesichtserkennung	20
3.4 Hintergrundbilder	8	7.6 Smart-Sperre	20
3.5 Ton	8	7.7 Verschlüsselung & Zugangsdaten	20
3.6 Digitales Wohlbefinden & Kindersicherung	9	8 Konto	20
4 Apps	9	8.1 Kontoinformationen	20
4.1 Anruf	9	8.2 Software-Update	20
4.2 Kontakte	10	9 Informationen zu Sicherheit und Vorschriften	21
4.3 Nachrichten	11	10 Technische Daten	24
4.4 Gmail	12	11 Problembehebung	25

1 Erste Schritte

1.1 Überblick



■ Schaltfläche für zuletzt verwendete Apps

- Tippen Sie hier, um die zuletzt verwendeten Apps anzuzeigen. Streichen Sie auf dem Bildschirm nach oben, um ein bestimmtes Miniaturbild aus der Liste zu entfernen, oder scrollen Sie ganz nach links und tippen Sie auf **ALLE LÖSCHEN**, um alle Miniaturbilder aus der Liste zu entfernen.
- Wenn Sie auf die Schaltfläche **Zuletzt verwendete Apps** drücken, können Sie auch auf **Screenshot** zugreifen. Tippen Sie auf Screenshot, um sofort den Inhalt des Bildschirms zu erfassen.

● Home-Schaltfläche

- Tippen Sie diese Schaltfläche in einer beliebigen App oder auf einem beliebigen Bildschirm an, um zum Startbildschirm zurückzukehren.
- Halten Sie die Schaltfläche angetippt, um Google Assistant zu starten, mit dem Sie online nach Informationen suchen, Apps auf Ihrem Telefon öffnen oder Nachrichten senden können.

◀ Zurück-Schaltfläche

Tippen Sie auf die Schaltfläche, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren oder um ein Dialogfeld, ein Optionsmenü oder das Benachrichtigungsfeld zu schließen.

Taste Ein-/Ausschalten

- Kurzes Drücken und Loslassen sperrt oder beleuchtet den Bildschirm.
- Gedrückt halten, um Google Assistant zu starten.

- Halten Sie die **Taste Ein-/Ausschalten** und die **Lauter-Taste** gedrückt, um zwischen Notfall, Ausschalten und Neustart zu wählen.
- Halten Sie die **Taste Ein-/Ausschalten** und die **Leiser-Taste** gedrückt, um einen Screenshot zu erstellen und zu speichern.
- Halten Sie die **Taste Ein-/Ausschalten** mindestens 10 Sekunden lang gedrückt, um einen Neustart zu erzwingen.
- Drücken Sie die **Taste Ein-/Ausschalten** zweimal, um auf die Kamera zuzugreifen.

Lautstärke-Taste

- Verwenden Sie die Lauter- oder Leiser-Tasten, um die Klingeltonlautstärke, die Gesprächslautstärke während eines Telefonats oder die Medienlautstärke beim Hören von Musik, beim Ansehen von Videos oder beim Streaming von Inhalten anzupassen.
- Drücken Sie die Lautstärke-Taste während eines eingehenden Anrufs, um den Klingelton stumm zu schalten.
- Drücken Sie während der Kameranutzung die Lauter- oder Leiser-Taste, um ein Foto aufzunehmen.


1.2 Einstellung

Einsetzen der Nano-SIM-Karte

Sie müssen Ihre Nano-SIM-Karte einsetzen, um über Ihr Mobilfunknetz telefonieren zu können.



Ihr Telefon unterstützt nur Nano-SIM-Karten. Um eine Beschädigung Ihres Telefons zu vermeiden, versuchen Sie nicht, andere SIM-Kartentypen wie Mini- oder Micro-Karten einzulegen.



Hinweis: Auch wenn keine SIM-Karte eingelegt ist, lässt sich das Telefon einschalten und Sie können eine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk herstellen und einige Funktionen des Telefons nutzen.


Einrichten des Telefons

Beim ersten Einschalten des Telefons sollten Sie folgende Optionen sehen:

- Tippen Sie auf ▼, um die Sprache des Telefons auszuwählen, und tippen Sie dann auf **START**.
- Wählen Sie ein verfügbares WLAN-Netzwerk aus. Oder tippen Sie auf **Offline einrichten** und **Fortfahren**.
- Stellen Sie bei Bedarf Datum & Uhrzeit ein und tippen Sie dann auf **Weiter**.
- Schalten Sie  ein, damit das Telefon den Standort verwenden kann, andernfalls schalten Sie  aus.
- Schalten Sie  ein, um Scannen zuzulassen, andernfalls schalten Sie  aus.
- Schalten Sie  ein, um die Sammlung der Gerätediagnosen ein- oder auszuschalten, andernfalls schalten Sie  aus.
- Klicken Sie zum Fortfahren auf **Mehr** und drücken Sie auf **Akzeptieren**.
- Legen Sie die PIN für eine Bildschirmsperre fest, andernfalls tippen Sie zum Fortfahren auf **Überspringen**.

1.3 Startbildschirm

Sie können alle Elemente, die Sie am häufigsten verwenden (Apps, Verknüpfungen, Widgets, Ordner), für einen schnellen Zugriff auf Ihrem Startbildschirm ablegen. Tippen Sie auf die Startbildschirm-Schaltfläche, um zum Startbildschirm zurückzukehren.



1.4 Statusleiste

Die Statusleiste wird oben auf der Startseite angezeigt und enthält Symbole für den Status Ihres Telefons und neue Benachrichtigungen.

Symbol	Status	Symbol	Status
	WLAN aktiv		Akku (vollständig aufgeladen)
	Netzwerk (volles Signal)		Neue Nachricht
5G	5G-Datendienst		Stummer Modus
	Flugmodus		Nicht-stören-Modus aktiviert
	Wecker eingestellt		Neue Gmail-Nachricht
	Akku (wird aufgeladen)		Bildschirmrecorder
	Standort		NFC aktiviert