

Sicherheitshinweise

Bitte lesen und verstehen Sie diese Anleitung vollständig, bevor Sie den Generator in Betrieb nehmen.

- Modifizieren Sie den Generator nicht
- Lassen Sie den Generator nicht von Kindern bedienen
- Stellen Sie keine Gegenstände auf den Generator

Abgase sind hoch entzündlich Giftig:

- Betreiben Sie den Generator niemals in geschlossenen Räumen
 - Dies kann in kurzer Zeit zu Bewusstlosigkeit und im schlimmsten Fall zum Tod führen
- Stellen Sie den Motor beim Tanken ab
- Betanken Sie den Generator niemals in der Nähe von Flamen
- Sollten Sie mit Benzin in Berührung kommen oder versehentlich etwas verschlucken so konsultieren Sie umgehend einen Arzt und waschen Sie die betroffenen Stellen gründlich mit Wasser und Seife
- Wenn Sie den Generator transportieren stellen Sie sicher, dass er sich dauerhaft in aufrechter Position befindet

Motor und Auspuff sind extrem heiß:

- Stellen Sie keine brennbaren Materialien in die Nähe des Abgasauslasses
- Halten Sie den Generator min 1m von Gebäuden oder anderen Geräten fern, da der Motor sonst überhitzen kann
- Betreiben Sie den Generator nicht mit einer Staubschutzhaube
- Decken Sie den Generator erst nach vollständigem abkühlen des Motors ab

Elektrische Schläge vermeiden:

- Betreiben Sie den Generator nicht im Schnee oder Regen
- Fassen Sie den Generator nicht mit nassen Händen an
- Schließen Sie das Erdungskabel an die Erdungsklemme an und schließen Sie das Ende an die im Boden versenkte Erdungselektrode an.